계단길
Gyedangil

계단길씨어터 음향 장비리스트

구 분	명 칭	수량	제조사	비 고
Main Speaker	12S-D	4	D&B	E8/E12 Flying adapte 3ea
SubWoofer	18S-Sub	2	D&B	18S/27S-SUB H. bracket 2ea
Delay Speaker	4S	4	D&B	Wall Mount S Bracket 4ea
Power Amp	25D	1	D&B	4ch
	5D	1	D&B	4ch Delay
CD Player	DN-500CB	1	Denon	
Audio Recorder	SS-R100	1	Tascam	